



APPAREIL DE CONTROLE D'ETANCHEITE EN MESURE DIFFERENTIELLE





DELTA CONTROL SERVICES
ZA "AU PARDY" • 01480 FRANS

Tél: 04 37 55 10 85 • Fax: 04 74 09 55 89 email: info@deltacontrol.fr • site internet: www.deltacontrol.fr



- DECLARATION CE DE CONFORMITE -

Fabricant: Delta Control Services

ZA "AU PARDY" 01480 FRANS – FRANCE TEL: 04 37 55 10 85 FAX: 04 74 09 55 89

Nous, Société Delta Control Services, fabricant d'appareils de contrôle, déclarons que l'équipement DP300, DP400, DM300, DM400 ou DM400E dont les caractéristiques sont précisées sur le bon de livraison, est conforme aux dispositions suivantes en vigueur :

Directive CE "Machines ": 2006/42/CE Directive "Basse Tension": 2006/95/CE Directive "CEM": 2004/108/CE Et leurs modifications

Normes Harmonisées Utilisés : EN ISO12100-1 & EN ISO12100-2 EN 60204-1

Cette déclaration perd toute validité en cas de modification ou d'utilisation non-conforme aux impératifs du manuel d'utilisation.

Frans, 03/04/2012

Franck Nabet Gerant

Page 1 sur 29

- RECOMMANDATIONS D'USAGE -

- Conditions environnementales :

- ∆ Utilisation en intérieur uniquement
- ∆ L'altitude jusqu'à 3000 mètres.
- △ Température ambiante de fonctionnement de 10°C à 45°C.
- ∆ Température ambiante de stockage 60°C maximum.
- △ Humidité relative maximale de 100% sans condensation

- Alimentation pneumatique et électrique (voir page 12) :

L'appareil de contrôle doit être alimenté via un réseau d'air comprimé propre et sec, de même, le raccordement à l'installation électrique se doit d'être conforme aux normes en vigueur.

- Utilisateur :

Nous recommandons vivement que les opérateurs amenés à utiliser cet appareil de contrôle aient une formation et les compétences en adéquation avec le poste de travail.

- Mise en service et utilisation :

- △ Lire le manuel d'utilisation avant toute utilisation de l'appareil.
- ∆ L'installation doit être impérativement raccordée à la terre.
- △ Débrancher électriquement l'appareil de contrôle avant toute intervention de maintenance.
- △ Couper l'alimentation d'air comprimé avant toute manipulation sur le posage mécanique.
- △ Eviter les projections de liquide sur l'appareil.
- △ La machine de contrôle ne doit pas être soumis au courant d'air (porte ouverte sur l'extérieur) ni au changement brutal de température (radiateur, rayon de soleil…).

Page 2 sur 29

- TABLE DES MATIERES -

- Introduction -	
Δ Définition de l'appareil de contrôle DP400 Δ Principe de fonctionnement Δ Les différents modes de test :	Page 03 Page 04
Test étanchéité ✓ Test désensibilisé ✓ Test passage ✓ Test perte de charge Δ Dimension de l'appareil Δ Présentation de la face avant Δ Présentation de la face arrière	Page 05 Page 06 Page 07 Page 08 Page 09 Page 10 Page 11
- BRANCHEMENT APPAREIL -	
Δ Alimentation pneumatique Δ Raccordement électrique	Page 12 Page 13
- PARAMETRAGE -	
Δ Fonctionnalité des touches Δ Arborescence des menus Δ Paramétrage de l'appareil	Page 14 Page 15
 ✓ Description page principale ✓ Accès réglages paramètres de test : ✓ Accès aux configurations appareil ✓ Accès au réglage spécifique : le remplissage infini ✓ Accès à la page compteurs cycle 	Page 16 Page 17 Page 19 Page 19 Page 19
- FONCTIONNALITES ET OPTIONS -	
 ∆ Unité de mesure ∆ Sorties optionnelles ∆ Fonction Chainage ∆ Sélection Programme ∆ Sortie RS232 ∆ Sauvegarde des résultats (Option) ∆ Communication Ethernet (Option) ∆ Communication Profibus (Option) 	Page 20 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26
- Divers -	
Δ Message Δ Feuille réglage paramètres Δ Notes & Remarques	Page 27 Page 28 Page 29

- DEFINITION DE L'APPAREIL DE CONTROLE DP400 -

L'appareil de contrôle DP400 est un détecteur de fuite air/air industriel servant à vérifier l'étanchéité de pièces de production après fabrication, soudage, usinage, moulage ou assemblage.

Le principe de détection est basé sur la mesure d'une chute de pression entre deux volumes, le volume de test et le volume de référence tous deux soumis à la même pression.

- △ Le volume de test correspond à la pièce à contrôler, à la mécanique de bouchage et au tuyau pneumatique raccordant l'appareil au posage.
- △ Le volume de référence est un volume étanche : bouchon, longueur de tuyau bouché ou pièce de production étanche.

C'est la baisse de pression dans le volume de test par rapport au volume de référence qui donne la valeur de la fuite.

Cet appareil s'adresse à tous les domaines d'application : l'industrie automobile et ses équipementiers, l'industrie médicale et cosmétique, l'industrie du packaging et de l'électroménager, l'industrie technique (robinetterie, pneumatique, hydraulique,...)




- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT -

- Schéma de principe :

L'appareil de contrôle DP400 est un détecteur de fuite par chute de pression à mesure différentielle.

Celui-ci fonctionne avec deux capteurs, un capteur relatif Piezo qui surveille la pression de test et un capteur différentiel qui permet la mesure précise de la chute de pression.



△ **Réseau d'air** : Alimentation sur un réseau d'air comprimé propre et sec

△ **Régulateur de pression** : Permet de réguler la pression réseau à la pression de test.

△ <u>Vanne remp / vidage</u>: Cette vanne gère les fonctions de remplissage à la pression

de test des volumes à contrôler, ainsi que le vidage à la fin du

cycle.

△ Capteur de pression : Permet de surveiller la pression de test, pression à laquelle

est soumise la pièce à contrôler pendant toute la durée du

test.

<u>\(\text{Vanne d'égalisation} \) Elément permettant l'isolation parfaite des volumes de test et \(\text{Principle} \)</u>

de référence par rapport au circuit d'alimentation.

△ <u>Capteur différentiel</u>: Capteur permettant de mesurer les variations de pression

entre le volume référence et le volume de test.


△ Volume référence : C'est un volume étanche (bouchon, pièce étalon...)

idéalement similaire au volume à tester.

- DIFFERENTS MODES DE TEST -

- Le Contrôle Etanchéité Différentiel -

Le contrôle étanchéité s'effectue en cinq phases distinctes, l'unité de mesure de fuite est par défaut le Pascal (Pa).



- Phase 1 : Attente : Après le départ cycle, un temps d'attente s'effectue. Cette

temporisation permet par exemple de finir le bouchage de la

pièce avant le remplissage.

- Phase 2 : Remplissage : Mise sous pression de la pièce à tester et surveillance de la

pression de test.

- Phase 3 : Stabilisation : Temps pendant lequel la pression se stabilise dans la pièce

(effet rebond et thermique).

- Phase 4 : Test : Mesure de la chute de pression entre les sorties test et

référence (△P) et traitement du résultat.


<u>- Phase 5 : Vidage :</u> Mise à la pression atmosphérique de la pièce contrôlée.

- Pression de Test : Pression à laquelle est soumise la pièce à contrôler pendant

toute la durée du test.

- Le Contrôle Etanchéité « Désensibilisé » -

Ce mode est utilisé pour la mesure de fuite importante (supérieur à la pleine échelle du capteur différentiel). L'unité de mesure est le mbar et le cycle de test est simplifié puisqu'il s'effectue en quatre phases.



- Phase 1 : Attente : Après le départ cycle, un temps d'attente s'effectue. Cette

temporisation permet par exemple de finir le bouchage de la

pièce avant le remplissage.

- Phase 2 : Remplissage : Mise sous pression de la pièce à tester et surveillance de la

pression de test.

- Phase 3 : Test : Mesure de la chute de pression en mbar dans le circuit, et

traitement du résultat.

<u>- Phase 4 : Vidage :</u> Mise à la pression atmosphérique de la pièce contrôlée.

- Pression de Test : Pression à laquelle est soumise la pièce à contrôler pendant

toute la durée du test.


Remarque : Un temps de stabilisation de 0,2s minimum est néanmoins à prévoir pour le bon

déroulement du test désensibilisé. Ce temps peut être augmenté pour optimiser le

contrôle.

- Le Contrôle « Passage » -

Ce mode est utilisé pour contrôler la baisse de pression crée par l'ouverture d'un élément du type clapet ou le passage d'un orifice. L'unité de mesure est le mbar et le cycle de test est simplifié puisqu'il s'effectue en quatre phases.



- Phase 1 : Attente : Après le départ cycle, un temps d'attente s'effectue. Cette

temporisation permet par exemple de finir le bouchage de la

pièce avant la mise sous pression.

- Phase 2 : Remplissage : Mise sous pression de la pièce à tester et surveillance de la

pression de test.

- Phase 3 : Test : Mesure de la baisse de pression en mbar dans le circuit, et

traitement du résultat.


- Phase 4 : Vidage : Mise à la pression atmosphérique de la pièce contrôlée.

- Pression de Test : Pression à laquelle est soumise la pièce à contrôler pendant

toute la durée du test.

- Le Contrôle « Perte de charge » -

Ce mode est utilisé pour contrôler la perte de charge lié à un diamètre d'orifice. L'unité de mesure est le mbar et le cycle de test s'effectue en trois phases.



- Phase 1 : Attente : Après le départ cycle, un temps d'attente peut s'effectuer. Cette

temporisation permet de finir, par exemple, le bouchage de la

pièce avant la mise sous pression.

- Phase 2 : Remplissage : Mise sous pression de la pièce à tester et vérification de la

valeur de pression en fin de remplissage.

<u>- Phase 3 : Vidage :</u> Mise à la pression atmosphérique de la pièce contrôlée.

- Pression de Test : Pression sortie de régulateur à laquelle est soumise la pièce à

contrôler pendant toute la durée du test. Cette pression ne sera


jamais atteinte sur pièce percée.


Delta	Control
Ser	vices


Page 9 sur 29

- DIMENSIONS APPAREIL -

- Boitier métal -








Page 10 sur 29


- PRESENTATION FACE AVANT*-



^{*}Version Régulation Electronique


Page 11 sur 29

- PRESENTATION FACE ARRIERE -



Page 12 sur 29

- ALIMENTATION PNEUMATIQUE -



Alimentation d'air entre 4 et 8 bar

(1 bar minimum au-dessus de la pression de test)

L'alimentation en air se fait par le module de filtration à l'arrière de l'appareil. L'air doit être obligatoirement propre et sec.

La présence de particule ou de liquide (eau, huile....) peut endommager grièvement les capteurs servant à la mesure (utiliser un filtre étanche adéquat entre l'appareil et la pièce si nécessaire).

D'après la norme ISO 8573-1 concernant les classes de qualité d'air comprimé pour les appareils de mesure en milieu industriel, il est préconisé :

*Granulométrie et concentration CLASSE 1 (0,1µm et 0,1mg/m³)

*Point de rosée sous pression CLASSE 2 (- 40° de rosée)

*Concentration maximale d'huile CLASSE 1 (0,1mg/m³)

Nous recommandons l'installation d'un sécheur d'air permettant d'obtenir un air sec à moins de -40° de point de rosée ainsi que d'un double filtre 25 microns et 1/100 de micron.



La présence d'impuretés, d'huile ou d'humidité dans l'air qui alimente l'appareil risque de provoquer des dégâts sur lesquels la garantie ne pourra s'appliquer.

Delta Control	Manual distilluation DD400 ind C	Daga 12 gur 20
Services	Manuel d'utilisation DP400 ind.C	Page 13 sur 29

- RACCORDEMENT ELECTRIQUE -

Connecteur 2 Points (Alimentation)


Broche 1	0 V	Alimentation générale de
Broche 2	24 Vcc	l'appareil 24 Vcc


Connecteur 16 Points (Entrées/Sorties)



Nouveau Cablâge.

Broche 1	Commun des entrées (24Vcc)	
Broche 2	Entrée Start	
Broche 3	Entrée Raz	ENTREES
Broche 4	Entrée sélection de prg. Poids 1	Activation par contact sec entre
Broche 5	Entrée sélection de prg. Poids 2	le commun et l'entrée
Broche 6	Entrée sélection de prg. Poids 4	concernée.
Broche 7	Entrée sélection de prg. Poids 8	
Broche 8	Entrée sélection de prg. Poids 16	
Broche 9	Entrée Option 1	
Broche 10	Commun des sorties (0V)	
Broche 11	Test bon	
Broche 12	Test Mauvais	SORTIES
Broche 13	Poste prêt	24 Vcc
Broche 14	Option 1 (Code Vanne 1 par défaut) 4 A max	
Broche 15	Option 2 (Code Vanne 2 par défaut)	
Broche 16	Option 3	






- FONCTIONNALITE DES TOUCHES -



Touches	FONCTIONNALITES	
MENU	Touche MENU permet d'accéder à la page menu	
INFO	Touche INFO permet d'accéder aux informations appareil	
RAZ	Touche RAZ permet de stopper le cycle en cours	
START	Touche START permet de lancer un cycle manuellement.	
ESC	Touche ESC permet de sortir des pages	


- ARBORESCENCE DES MENUS -



Delta Control	Manual d'utilization DD400 ind C	Daga 16 gur 20
Services	Manuel d'utilisation DP400 ind.C	Page 16 sur 29

- PARAMETRAGE APPAREIL -


1- DESCRIPTION PAGE LECTURE:




2- PAGES PARAMETRES PROGRAMMES:


(Protégées en écriture si "Code Utilisateur" actif)


▶ PAGE ACCES PARAMETRES :






▶ PAGES PARAMETRES TEMPS :






Réglage des Temps (Clavier Numérique)

➤ PAGES GESTION MESURE (PRESSION DE TEST) :




▶ PAGES GESTION MESURE:







VPage Active en Test Etanchéité et Unité cm³/min




Page Active



Page Active en Test Désensibilisé



Page Active en Test Perte de charge



^{*} Réglage des Valeurs de Mesures (Clavier Numérique)


^{**} Accès uniquement aux valeurs correspondant aux conditions de Test (voir "Type" et "Unités" définie sur page Fonction)

Delta	Control
Ser	vices

Page 19 sur 29


3- PAGE CONFIGURATION:

(Protégées par mot de passe si "Code Utilisateur" actif)




4- PAGE REMPLISSAGE INFINI:

(Protégées par mot de passe si "Code Utilisateur" actif)



5- PAGE COMPTEUR CYCLE:

(Protégées par mot de passe si "Code Utilisateur" actif)



Page 20 sur 29

- FONCTIONNALITES & OPTIONS -

- UNITE DE MESURE -

L'appareil DP400 propose trois types d'unités de mesure pour le contrôle d'étanchéité différentiel, le Pascal « Pa », le Pascal par seconde « Pa/s » et le centimètre cube par minute « cm³/min ».

Pour rappel 1 Pa = 0,01 mbar et inversement 1 mbar = 100 Pa

En mode Pascal par seconde, le résultat du test est ramené à la seconde.

Exemple 1:

- Chute de pression mesurée sur une pièce : 20 Pascal (20 Pa).
- Temps de test : 2 secondes.
- Résultat équivalent en Pascal par seconde : 10 Pa/s.

Exemple 2:

- Chute de pression mesurée sur une pièce : 5 Pascal par seconde (5 Pa/s).
- Temps de test : 4 secondes.
- Résultat équivalent en Pascal : 20 Pa.

Exemple 3: Formule de calcul : F= 0,0006 x V x ΔP

- F → Fuite à trouver en cm³/min
- $V \rightarrow Volume total (pièce, tuyau, appareil) de test en cm3.$
- $\Delta P \rightarrow R$ ésultat de l'appareil en Pa/s
- Chute de pression mesurée sur une pièce : 10 Pascal par seconde (20 Pa/s).
- Volume total de test : 100 cm³.
- Résultat équivalent en centimètre cube minute : 1,2 cm³/min.

- SORTIES PARAMETRABLES -

L'appareil de contrôle DP400 comporte 3 sorties électriques et 2 pneumatiques paramétrées selon le descriptif suivant (voir pages 18 pour l'activation) :

« Cycle en cours / pilotage bouchage »

Sortie pneumatique active pendant le cycle de test de l'appareil, cette sortie permet de piloter un système de bouchage (type joint gonflant).

Par mesure de sécurité, cette sortie ne doit pas être utilisée pour piloter un actionneur (vérin...) dont les mouvements pourraient présenter un danger pour l'opérateur.

« Marquage pièce bonne »

Sortie pneumatique active à la fin du temps de vidage, permettant de piloter un système de marquage afin d'identifier les pièces bonnes.

Par mesure de sécurité, cette sortie ne doit pas être utilisée pour piloter un actionneur (vérin...) dont les mouvements pourraient présenter un danger pour l'opérateur.


△ « Codes vannes 1, 2 et 3»

Sorties électriques actives à la sélection du programme, ces sorties permettent par, exemple, le pilotage de vannes externes.

Page 21 sur 29

- FONCTION CHAINAGE-


Cette option est disponible depuis le menu « Paramètres Fonction » (voir page 17).



Lorsqu'elle est activée dans un programme, cette fonction permet à l'appareil d'effectuer automatiquement à la fin du cycle un second test sur le programme complémentaire (n+32) uniquement si le test a été déclaré bon lors du premier cycle.

Le chaînage ne s'effectue pas si le premier test a été déclaré mauvais.

Il est possible de rentrer un temps d'inter-cycle entre les deux tests via le menu « Paramètre Temps » (voir page 18).



- SELECTION DE PROGRAMME -

L'appareil de contrôle DP400 dispose de 32 programmes accessibles depuis la face avant via le menu « configuration appareil » ou depuis le panneau arrière*, sur le connecteur 16 points.

Poids	16	8	4	2	1
Entrées J16	Pin16	Pin 9	Pin 8	Pin 7	Pin 6
Programme	Sélection				
01	0	0	0	0	0
02	0	0	0	0	1
03	0	0	0	1	0
04	0	0	0	1	1
05	0	0	1	0	0
06	0	0	1	0	1
07	0	0	1	1	0
08	0	0	1	1	1
09	0	1	0	0	0
10	0	1	0	0	1
11	0	1	0	1	0
12	0	1	0	1	1
13	0	1	1	0	0
14	0	1	1	0	1
15	0	1	1	1	0
16	0	1	1	1	1
17	1	0	0	0	0
18	1	0	0	0	1
19	1	0	0	1	0
20	1	0	0	1	1
21	1	0	1	0	0
22	1	0	1	0	1
23	1	0	1	1	0
24	1	0	1	1	1
25	1	1	0	0	0
26	1	1	0	0	1
27	1	1	0	1	0
28	1	1	0	1	1
29	1	1	1	0	0
30	1	1	1	0	1
31	1	1	1	1	0
32	1	1	1	1	1




*Pour activer la sélection programme en face arrière, il faut verrouiller l'autorisation départ cycle en face avant (0) dans le menu configuration appareil (voir précédemment).

-SORTIE RS232-

A activer depuis le menu « Paramètres Système »

Connecteur Sub-D 9 Pts Femelle



Description Non utilisé
Non utilicá
NOH utilise
TXD (émission des données)
RXD (réception des données)
DTR (terminal de données prêt)
Masse
DSR (poste de données prêt)
Non utilisé
Non utilisé
Non utilisé

Permet le raccordement d'une imprimante ou d'un PC, pour la récupération de la trame des résultats. (Récupération de la trame à la fin du test) – Utilisation d'un câble non-croisé.

Paramètres de Transfert : 57600 8-N-1

57600	Vitesse de transfert	
8	Bit de données	
N	Parité Aucune	
1	Bit de stop	

Architecture de la Trame :

Descriptif de la Trame :

Wagon	Descriptif	Taille	Format
①	Date	8	DD/MM/YY
2	Heure	8	HH:MM:SS
3	Type de Test	1	Х
4	Numéro Programme	2	99
(5)	Fonction Chaînage	1	Х
6	Pression de Test	5	±9999
Ø	Résultat	2	XX
0	Mesure	6	±99999
Q	Unité	7	XXXXXX


Exemple de Trame :

11/03/10 08:05:25 E Prg:01 P=+2505mbar PM -00020Pa 11/03/10 08:10:08 E Prg:16 P=-0502mbar PB 00005Pa/s 11/03/10 08:22:59 E Prg:05 P=+1503mbar PB 01.00cm3/min 11/03/10 08:31:24 P Prg:09 P=+0800mbar PM 00780mbar 11/03/10 08:34:02 D Prg:10 P=+2020mbar PB 00010mbar

-SAUVEGARDE DES RESULTATS DE TESTS (OPTION)-

En option sur l'appareil, on peut effectuer une sauvegarde des résultats de test en format .CSV sur une SD Card avec 1 fichier crée par jour pendant une durée de 50 jours avant la saturation de la SD Card.

On récupère les résultats sous forme de tableau compatible avec « EXCEL ». (Exemple cidessous).



La récupération des données s'effectue avec le logiciel SD Card Suite (Explorer) fournit avec l'appareil sur clé USB et à installer sur un PC.


Remarque : Lorsque le nombre de fichier maximum est atteint un message apparait sur l'écran principal de l'appareil (SD CARD FULL).

Delta Control	Magnetical Albertina DD 400 in d.C
Services	Manuel d'utilisation DP400 ind.C

-COMMUNICATION ETHERNET (OPTION)-

En option, on a la possibilité de communiquer avec l'appareil grâce à une liaison Ethernet (RJ45), en doublons de la sortie RS232 par défaut.

Les paramètres de communications sont modifiables dans le menu de l'appareil dans la page « paramètres système ».



Remarque : Toutes les informations contenues sur cette page sont nécessaires pour vous connecter à l'appareil via les différents logiciels disponibles.

Page 25 sur 29

Page 26 sur 29

-COMMUNICATION PROFIBUS (OPTION)-

En option, on a la possibilité de communiquer avec l'appareil grâce à une liaison Profibus à la place de la sortie RS232 (Sub-D 9pts) via un automate Siemens.

L'adressage de l'appareil dans le réseau Profibus est modifiable dans le menu de l'appareil dans la page « paramètres système »

Ci-dessous la liste des éléments pouvant être exploités par la liaison Profibus avec en exemple les adresses Siemens :

ECHANGES (APPAREIL DCS VERS AUTOMATE SIEMENS (BOOL)					
CORTIE	Poste Pret	E100.0	DB100.DBX0.0		
SORTIE APPAREIL DCS	TEST BON	E100.1	DB100.DBX0.1		
	TEST MAUVAIS	E100.2	DB100.DBX0.2		

ECHANGES (APPAREIL DCS VERS AUTOMATE SIEMENS (INT)					
	HEURE	PEW256	DB100.DBW2		
	MINUTE	PEW258	DB100.DBW4		
	SECONDE	PEW260	DB100.DBW6		
	Jour	PEW262	DB100.DBW8		
	Mois	PEW264	DB100.DBW10		
	ANNEE	PEW266	DB100.DBW12		
	TYPE DE TEST	PEW268	DB100.DBW14		
ENSEMBLE DES	N° PROGRAMME	PEW270	DB100.DBW16		
DONNEES	CHAINAGE	PEW272	DB100.DBW18		
REÇUES	RESERVE	REÇUES RESERVE	PEW274	DB100.DBW20	
A LA FIN DU TEST	PRESSION TEST	PEW276	DB100.DBW22		
	RESERVE	PEW278	DB100.DBW24		
	RESERVE	PEW280	DB100.DBW26		
	RESERVE	PEW282	DB100.DBW28		
	RESULTAT TEST	PEW284	DB100.DBW30		
	RESERVE	PEW286	DB100.DBW32		
	Mesure	PEW288	DB100.DBW34		
	U NITE DE MESURE	PEW290	DB100.DBW36		

ECHANGES (AUTOMATE SIEMENS VERS APPAREIL DCS (BOOL)						
	START	A100.0	DB101.DBX0.0			
	Raz	A100.1	DB101.DBX0.1			
ENTREE	CODAGE 1 PRG	A100.2	DB101.DBX0.2			
ENTREES APPAREIL DCS	CODAGE 2 PRG	A100.3	DB101.DBX0.3			
APPAREIL DUS	CODAGE 4 PRG	A100.4	DB101.DBX0.4			
	CODAGE 8 PRG	A100.5	DB101.DBX0.5			
	CODAGE 16 PRG	A100.6	DB101.DBX0.6			

^{*}Lors de la commande de l'appareil de contrôle avec cette option, nous fournirons un dossier avec tous les éléments nécessaires pour le bon fonctionnement de la liaison Profibus.

*Type Variable:

- E = Bits d'entrée
- A = Bits de sortie
- PEW = Mot de périphérie d'entrée

Delta Control	Manual distillantian DD400 in d O	Do 22 27 22 20
Services	Manuel d'utilisation DP400 ind.C	Page 27 sur 29

-MESSAGE -

1. Messages d'erreurs.

Affichage	Erreur	Exemple	Action
DEFAUT	Défaut en Remplissage Pression de Remplissage hors seuils de surveillance	Paramètre : Pression 1000mbar à ±10% Défaut Pression si R < 900 ou si R > 1100 mbar	* Vérifié pression réseau (~6bar) * Vérifié paramètres de pression & Réglé le régulateur * Tester Appareil sur bouchons (fournis)
PRESSION	Défaut en Stabilisation Pression de Remplissage hors seuils de surveillance	Paramètre : Pression 1000mbar à ±10% Défaut Pression si R < 900 ou si R > 1100 mbar	* Tester Appareil sur bouchons (fournis) : Si fuite constatée problème sur appareil sinon vérifier mécanique
DEFAUT BLOC TEST	Défaut Bloc Test en Stabilisation Position Vérin Sortie Erronée		Intervention DELTA CONTROL SERVICES
DEFAUT CAPTEUR TIROIR	Défaut Capteur Tiroir Hors Cycle Position Vérin Rentré Erronée		Intervention DELTA CONTROL SERVICES
DEFAUT CAPTEUR DIFFERENTIEL	Défaut Capteur Différentiel Capteur HS		Intervention DELTA CONTROL SERVICES
PLEINE ECHELLE CAPTEUR	Hors Echelle Capteur Différentiel	Grosse fuite en Test due soit à la pièce, soit à la mécanique, soit à l'appareil	* Tester Appareil sur bouchons (fournis) : Si fuite constatée problème sur appareil sinon vérifier mécanique

2. Signification Code dans la trame de résultat.

Résultat Test	Signification
PB	Pièce Bonne
PM	Pièce Mauvaise
AL	Défaut Pression en Remplissage
DF	Défaut Pression en Stabilisation ou Défaut Bloc Test
SC	Sécurité Capteur
PE	Pleine Echelle Capteur

Delta Control	
Services	

Manuel d'utilisation DP400 ind.C

Page 28 sur 29

- FEUILLE REGLAGE PARAMETRES -

Affaire: Client:

PRODUIT: Lieu: Date:

Appareils (Marque/Type) : Numéro de Série :

	Appareil]
Programme					
Туре]
	Attente				1
	Pré-Remplissage				1
	Pré-Vidage				1
Temps	Remplissage				
(s)	Stabilisation				
	Test				
	Vidage				l
	Marquage	Ш			
	Pression Pré-Remplissage (mbar)]
	Pression Test (mbar)				
	Surveillance Pression (mbar)				
	Unité de Test				ļ
	Rejet Test (Pa ou Pa/s)				ļ
	Rejet Référence (Pa ou Pa/s)				
Consigne	Offset Résultat (Pa ou Pa/s)				ļ
Consigne	Volume Test (cm³)				ļ
	Rejet Test (cm³/min)				
	Rejet Référence (cm³/min)				
	Offset Résulat (cm³/min)				ļ
	Seuil mode Passage				1
	Seuils mode Désensibilisé				1
	Seuils mode Perte de charge				J
	Connecteur Auto				
Sortio	Marquage				
Sortie	Code Vanne 1				ļ
	Code Vanne 2				J
	Pièce Bonne				
Valeur	Fuite				
	Pièce Bonne + Fuite				j
					Î

Delta Control	Manual distilluation DD400 ind C	Daga 20 gur 20
Services	Manuel d'utilisation DP400 ind.C	Page 29 sur 29

- NOTES & REMARQUES -